



SOLITAIRE™







**СПРОЕКТИРОВАНО И
РАЗРАБОТАНО В ГЕРМАНИИ**

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните на будущее в качестве справочного материала. Если вы не будете следовать данным рекомендациям, безопасность вашего ребенка может оказаться под угрозой.
- Не перевозите в коляске детей, сумки, покупки и не используйте аксессуары сверх рекомендованного производителем количества.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
- Прежде чем регулировать какие-либо параметры коляски, убедитесь, что тело ребенка не соприкасается с подвижными деталями.
- Во избежание выпадения или выскальзывания ребенка из коляски всегда используйте ремни.
- Не позволяйте ребенку стоять на удлинителе сиденья.
- Коляска рассчитана только на одного ребенка.
- Не вешайте сумки на ручки коляски, это может снизить ее устойчивость.
- Не используйте коляску по назначению на лестницах и эскалаторах. Сложите ее и несите в руках.
- Ставьте коляску на все тормоза, когда останавливаетесь.
- Прежде чем поместить в коляску ребенка, убедитесь, что она полностью собрана и все фиксаторы находятся в нужном положении.
- Не перегружайте коляску, т. к. это может снизить ее устойчивость. Эта коляска рассчитана только на 1 ребенка в возрасте от 0 месяцев и массой менее 15 кг.
- Масса перевозимых в корзине грузов не должна превышать 3 кг.
- Это сиденье не подходит для детей младше 6 месяцев.
- Не пользуйтесь коляской вблизи открытого огня, гриля или радиаторов отопления.
- Не пользуйтесь коляской, если в ее комплекте не хватает каких-либо винтов, гаек, болтов и т. п., а также если какой-либо из компонентов поврежден.
- Этот продукт не предназначен для бега или катания на коньках.
- Всегда используйте паховый ремень в комбинации с поясным ремнем.
- Не забывайте регулярно проводить осмотр, техническое обслуживание и чистку коляски.
- Не ставьте коляску на полы, покрытые линолеумом, паркетом, ламинатом или коврами. Колеса коляски могут оставить на этих покрытиях следы, которые будет невозможно удалить!
- Помните, что упомянутые в данной инструкции рисунки ткани, расцветки и аксессуары могут отличаться от тех, которые присутствуют в купленной вами коляске.
- Внесение технических изменений недопустимо.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


- Перед первым использованием смажьте шарнирные соединения и петли коляски вазелиновым маслом без силикона для более плавного хода.
- Почистите сиденье, вытрите сухой ветошью и дайте высохнуть на открытом воздухе.
- Регулярно осматривайте коляску. Если какие-либо элементы, например болты, винты, фрагменты ткани или швы, ослаблены, повреждены или утеряны, замените их либо почините.
- Прекратите использовать коляску в случае ее повреждения или утраты функциональности.
- Каркас моется теплой водой с хозяйственным мылом или бытовыми моющими средствами.
- Перегрев или слишком длительное нахождение коляски на солнце может привести к потере привлекательного внешнего вида и выцветанию ткани обивки.
- Периодически проверяйте крепления и оси колес и незамедлительно заменяйте дефектные детали.



закреть

m

открыть



n



o



v



p




q



w



r



s



u



x



y



z

1. Разворачивание каркаса

- a. Отсоедините держатель (1). Разверните каркас, подняв его за ручку, пока замки (2) не защелкнутся.
- b. Переверните каркас сиденья, чтобы получить доступ к сиденью.
- c. Прежде чем крепить люльку, убедитесь, что замки защелкнуты.
- d. Отрегулируйте длину ручки. Нажмите на кнопки по обеим сторонам ручки (1) и отрегулируйте ее длину, вытягивая ее к себе для удлинения и толкая от себя для укорачивания.

2. Сворачивание каркаса

- e. Вытяните вверх регулятор спинки сиденья. Наклоните сиденье вперед. Установите регулятор в самое нижнее положение.
- f. Нажмите на замок по обеим сторонам ручки 1, наклоните ручку в положение 2, опустите среднюю часть каркаса в положение 3 до упора.
- g. Вытяните раму корзины для покупок, при этом задние колеса автоматически сложаются в направлении 2 и зафиксируются.

3. Монтаж и демонтаж задних колес

- h. Для того чтобы установить или снять колесо, нажмите на резиновую кнопку 1, которая находится в центре каждого колеса. Для снятия колеса потяните в направлении 3, для установки – нажмите в направлении 2.

4. Монтаж и демонтаж передних колес

- i. Для снятия переднего колеса нажмите на кнопку 1 и потяните колесо в направлении от оси. Для того чтобы установить колесо, вставьте его в ось до щелчка. Передние колеса коляски вращаются; пластиковый фиксатор используется для того, чтобы зафиксировать колеса в положении «прямо». Для этого нужно повернуть фиксатор в направлении 5; чтобы снять блокировку, поверните фиксатор в обратную сторону.

5. Тормоз

- j. Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на педаль ногой. Для снятия тормоза нажмите на педаль с другой стороны.

6. Режим качания

- k. Поверните фиксатор в направлении 1, чтобы деактивировать режим качания; поверните фиксатор в направлении 2, чтобы активировать режим качания.

7. Застежка

- m. Чтобы зафиксировать ремни, вставьте их концы в застежку до упора. Чтобы ослабить ремни, нажмите на кнопку в центре застежки и вытяните ремни из застежки.



ab



aa



ac

8. Установка корзины для покупок

- n. Установите корзину в положение 1, затем наклоните в положение 2 до фиксации.
- o. Изъятие: 1. Поднимите ручку корзины. 2. Поднимите заднюю часть корзины, затем вытяните ее в положение 3.

9. Установка и снятие сиденья с каркаса

- p. Направьте фиксаторы сиденья коляски на посадочное место на каркасе таким образом, чтобы они защелкнулись.
- q. Одной рукой возьмитесь за верхнюю часть спинки сиденья, другой потяните ручку, расположенную в центре сиденья под тканью, и поднимите сиденье.
- r. Регулировка подножки. Нажмите на подножку 1 в направлении 2 и отрегулируйте ее положение по своему усмотрению. Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки и отрегулируйте ее положение.
- s. Установка и снятие поручня
Нажмите на кнопки на фиксаторах поручня и вытяните его из крепежных отверстий.
Вставьте концы поручня в крепежные отверстия и надавите, пока фиксаторы не защелкнутся.
- u. Регулировка козырька
Козырек можно сделать более глубоким. Для этого расстегните молнию между верхней и нижней частями козырька.
- v. Регулировка спинки сиденья
Потяните вверх регулятор спинки сиденья и зафиксируйте ее в нужном положении.
- w. Сиденье можно установить как по ходу движения, так и против.

10. Установка и снятие автокресла. Для установки детского автокресла нужны специальные адаптеры

- x. Чтобы снять автокресло, нажмите на кнопки-фиксаторы с обеих сторон кресла и одновременно с этим вытяните кресло из крепежных отверстий. Снимите адаптеры, нажав на кнопки-фиксаторы.
Поместите адаптеры в крепежные отверстия каркаса и установите автокресло, прикрепив его к адаптерам.
Внимание! Перед использованием автокресла убедитесь, что оно правильно установлено.

11. Регулировка ремней

- y. Воспользуйтесь регуляторами под плечевыми накладками.
Регулировка высоты ремней безопасности.
Высоту ремней безопасности можно регулировать в зависимости от возраста ребенка.
Положение 1 – Когда ребенок начинает сидеть без поддержки (около 6 месяцев)
Положения 2 и 3 – Когда плечи ребенка окажутся на уровне средних или верхних отверстий.

12. Крепление сумки для подгузников

- z. Сумку для подгузников можно закрепить на каркасе при помощи креплений, показанных на рисунке.

13. Крепление муфты для рук

- aa. Муфту для рук можно прикрепить к каркасу так, как показано на рисунке.

14. Крепление муфты для ног

- ab. Муфту для ног можно прикрепить к сиденью так, как показано на рисунке.

15. Установка дождевика

- ac. Для установки дождевика необходим козырек, который его поддерживает. Натяните дождевик поверх козырька и закрепите пластиковые застежки с обеих сторон в месте крепления сиденья к шасси.



SOLITAIRE™



MOON GmbH

Maierhof 2

94167 Tettenweis

Германия

Тел. +49 (0) 8532 9243-0
факс +49 (0) 8532 9243-70

mail@solitaire-buggy.com
www.solitaire-buggy.com

No liability for printing errors.
Technical modifications subject to change.
Product images may differ from original product.
Colours may vary slightly due to technical printing reasons.